



## Karta danych technicznych : SPECTRUM KLINKIER

Rozpuszczalnikowy, olejowy impregnat do klinkieru, zmniejszający stopień absorbowania wody, podkreśla barwę i fakturę, zmniejsza przyczepność kurzu, ogranicza powstawanie wykwitów wapiennych.

### **ZASTOSOWANIE:**

Środek do zabezpieczenia i pielęgnacji klinkieru, cegły licówki, płytek terakotowych oraz innych chłonnych powierzchni nieglazurowanych. Preparat może być stosowany zarówno przed fugowaniem (zmniejsza chłonność powierzchni a przez to zabezpiecza przed przebarwieniami oraz umożliwia łatwe usunięcie zabrudzeń z zapraw i fug), oraz po fugowaniu – w celu pogłębienia i ożywienia koloru. Powierzchnie w tym również posadzki, pokryte preparatem mniej chłoną brud i są łatwiejsze w czyszczeniu i konserwacji. Preparat może być stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

### **DANE TECHNICZNE:**

- Skład: kompozycja olejowa, rozpuszczalnik;
- Postać: oleista, bezbarwna ciecz;
- Zapach: słaby, charakterystyczny dla produktów naftopochodnych, zanikający po zastosowaniu;
- Temperatura zapłonu: nie niższa niż 60°C;
- Temperatura samozapłonu: ok. 260°C;
- Gęstość w temp.20°C: ok. 0,86 g/cm<sup>3</sup>;
- Agresywność korozyjna wobec stali: mała;
- Rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych;
- Wydajność: ok. 1L/10m<sup>2</sup>;

### **SPOSÓB UŻYCIA:**

Środek stosować na powierzchnie czyste i suche. Stosować produkt handlowy. Oczyszczyć malowaną powierzchnię z piasku, pyłu, mchów itp. W celu usunięcia wszystkich plam lub nieczystości zaleca się użycie Spectrum-Czyścik. Zaleca się stosowanie środka w temp. powyżej +5°C. Środek SPECTRUM KLINKIER nanosić równomiernie za pomocą pędzla lub szmatki. Nadmiar środka należy usunąć suchą szmatką. Narzędzia po pracy należy umyć ciepłą wodą z mydłem. Czas schnięcia powłoki, w zależności od chłonności materiału oraz temp. otoczenia wynosi 6 – 20 godzin.

### **OPAKOWANIA, PRZECHOWYWANIE :**

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach ogrzewanych, w temp. 5-35°C, wyposażonych w wentylację mechaniczną. Jako opakowania środka SPECTRUM KLINKIER stosuje się butelki plastikowe 1L, kanistry plastikowe 5L lub inne opakowania uzgodnione pomiędzy producentem a odbiorcą. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Właściwie przechowywany zachowuje własności co najmniej 2 lata od daty produkcji.

**UWAGI:** Środek może być stosowany wewnątrz budynków .

### **OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:**

- unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą oraz wdychania par,
- pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
- nie jeść, nie pić na stanowisku pracy,
- każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem,
- stosować odzież ochronną: ubranie ochronne, rękawice ochronne, okulary,
- nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej,
- natychmiast usuwać rozlaną ciecz,
- wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia, nie palić,
- środek może podrażniać skórę i oczy,
- chronić przed dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci,
- szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

**Pierwsza pomoc:** powierzchnię ciała zmyć wodą z mydłem, w przypadku przedostania się do oczu płukać wodą i zgłosić się do lekarza.